

# 残存酸素計



# バックキーパー

型式：RO-103K

姉妹品バックマスターからお客様の需要の多い機能に特化した、  
廉価モデルの残存酸素計です。

目的や用途に合わせてお選びいただけます。

袋詰製品に特化  
**廉価モデル**


## 姉妹品 残存酸素計 バックマスター®

飲料・液体の溶存酸素(DO)測定、  
真空パック、缶・ビン・ペットボトル  
等の密閉容器内の残存酸素濃度測  
定に対応します。

幅広い業種において品質管理や  
研究開発にお役立ていただけるよう、  
機能・オプションを備えています。

★オプション『おくだけサンプラー』

バックマスターだけの機能



上位モデル



## 1 メンテナンス費用は最小限で!!

弊社独自のワグニット(酸素センサー)は、お客様にて  
**カンタンに交換**することができます。専用の道具や  
メーカーに送り返す必要がないため、**メンテナンスコ**



**ストを抑えること**  
**ができます。**

ワグニットの交換  
(ワンタッチ交換)

## 2 測定時間はわずか6秒!!

1サンプル当たりの測定時間は、**わずか6秒**で  
測定できます。そのため、**短い作業時間でより**  
**多くのサンプル測定**を行うことができます。

※おくだけサンプラー(オプション)で複数のサンプル  
を連続測定した場合の最短時間となります。

## 3 安心のアフターサービス!!

万が一の修理の場合でも、**代替器を無料**で  
お貸出しております。**お気軽にまた、安心して**  
お使い頂けるサービスです。

※代替器には、数に限りがございます。  
貸出状況によっては、お待ち頂く場合もございます。

## サンプルガス量は最小で3cc

必要サンプルガス量が少ないため、経時劣化などのデータを  
より多く測定することができます。

※複数のサンプルを連続測定した場合の最小ガス量となります。

## 自己診断機能付き

ワグニットの交換時期や不安定などを自動でお知らせします。



## ガス置換率で測定可能

酸素濃度から逆算することがなく、置換率がすぐ分かります。

## 精度よく測定可能

10% O<sub>2</sub>以下の場合、最小分解能が0.01% O<sub>2</sub>で測定できます。

## 自慢のワグニット®!!(酸素センサー)

- 寿命要因の40%を占めていた、隔膜のキズやシワを**ハードカバー**と1mm引っ込めた**隔膜保護構造**で**徹底的に排除**。  
取り扱い時に、気を遣わず**安心して**ご使用できます。
- ワグニット内部の電解液の成分を調整し、析出物の発生を遅らせることで**寿命アップ**。さらに、電解液と合わせて電極部の台座をセラミックにすることで**応答速度もアップ**。

「ワグニット」は弊社酸素センサーの登録商標です。

## 測定方法



サンプル測定無料

テスト器貸出無料



弊社では品質保証国際規格の認証を取得し  
良品の商品をお届け致しております。



飯島電子工業株式会社

## おくだけサンプラー:PO-1 オプション(別売)

### ● 驚きの作業時間!!

もっと作業時間を短く、さらにコストダウンもできます。

おくだけサンプラーは名前の通り、サンプルに置くだけで穴があき、測定できます。

また特殊な粘着シートがついているので、サンプルからガスが漏れる事もあります。そのため、粘着ゴムを使用する必要がなく、作業時間の短縮やコストを削減することができます。


※真空パックや表面がザラザラした包材の場合、使用できないことがあります。一度メーカーにご相談下さい。

#### カンタン＆早い、連続測定




HPにて動画配信中!!

#### 〈使い方〉



①サンプルにおくだけ



②測定ボタンを押し、測定完了



### ● 効果時間を検証!!

例えばかつおぶしパックを1日100袋測定したら・・・

	バックキーパー +おくだけサンプラー	バックキーパー のみ
1袋あたりの測定時間	10秒	25秒
100袋/日 測定した場合	17分/日	42分/日
1ヶ月 測定した場合	約6時間/月	約14時間/月

1ヶ月あたり約8時間も短縮できます!

※あくまでも当社検証データにもとづいたものとなります。

## 仕 様

製品名	残存酸素計・バックキーパー
型式	RO-103K
測定方式	隔膜形ガルバニ電池式酸素センサー
表示方式	4桁デジタル液晶表示
校正方法	空気によるワンタッチ校正
表示項目	O <sub>2</sub> 、ガス置換率、バッテリー残量、エラーメッセージ、校正時カウント
測定範囲	O <sub>2</sub> : 0.00~9.99% O <sub>2</sub> (最小分解能0.01% O <sub>2</sub> ) 10.0~25.0% O <sub>2</sub> (最小分解能0.1% O <sub>2</sub> ) 2段オートレンジ 置換率: 0.0~100.0% (最小分解能0.1%)
計器精度 (本体指示部のみ)※1	±0.03% O <sub>2</sub> ±1digit
使用温度範囲	0~40℃ (結露しないこと)
測定時間	6秒※2
校正方法	空気によるワンタッチ校正
機能	自己診断機能: センサー寿命 (交換のお知らせ) 安定時間オーバー、センサー不安定 自動安定機能: 数値が安定するとホールドして表示
電源	単3形アルカリ乾電池×4本 (DC6V) または、ACアダプター(別売品)使用 (AC100V)
外形寸法	170 (W) × 123 (D) × 72 (H) mm 本体のみ (突起部分除く)
本体重量	約650g (乾電池含む)

※1. 要求精度のお打ち合わせが必要となります。

※2. おくだけサンプラー(オプション)を使用し、複数サンプルを連続的に測定した場合の最短時間。

※測定ガスにCO<sub>2</sub>が含まれていると、指示値が不安定になったり、センサーの劣化を早めます。CO<sub>2</sub>に影響のない機種を用意しておりますので、メーカーにご相談下さい。

### —— 酸素計はこんなところで活躍しています。 ——

#### ● 酸素管理点の設定・見直し

食品の成分(水分や油分など)によって、酸化の影響は異なります。商品ごとの特性や最適な包装形態、管理方法を検証することで、より高品質を維持する期間を延長することもできます。

#### ● 適正なコストで、品質の維持・管理

商品パッケージ内の酸素濃度を管理することで、包装・作業コストを見直せます。また、脱酸素状態を最適に管理することで高品質化を実現し、商品ロス・返品やクレームを防ぐことができます。

#### ● 包装資材の見直しで付加価値アップ・コストダウン

窒素ガスを充填した商品でもパッケージによって酸素透過性が異なり酸化のスピードも異なります。パッケージの見直しの際、酸素計を使って酸素透過性の影響も踏まえた実験検証が有効です。

#### ● 抜き取り検査で、安心・安全な商品の出荷

包装工程でのトラブルがなく安全な商品を出荷できることを、酸素計での抜き取り検査でチェックします。納品先やブランドオーナーへの検査の報告やデータ提出が可能です。

## 標準付属品

- 取扱説明書(保証書)
- 注射針(交換用)1本
- 針収納台
- ワグニット(WA-SGF)※
- 粘着ゴム(20×100mm)1枚
- 単3形アルカリ乾電池※
- メンブレンフィルター

※ワグニット、乾電池は本体に実装しています。

## 標準価格

本体一式(付属品含む)	¥320,000(税抜)	¥336,000(税込)
ワグニット: WA-SGF(消耗品)	¥18,000(税抜)	¥18,900(税込)

※製品改良のため、予告なく仕様及び価格を変更する場合がありますので、ご了承ください。(2011.12月現在)



「オキシアイ」は弊社酸素計の愛称です。

酸素を測る眼として末永くご愛顧をお願い申し上げます。

**飯島電子工業株式会社**

新 住 所 〒443-0011 愛知県蒲郡市豊岡町石田1-1  
(2011.11~) TEL 0533-67-2827 FAX 0533-69-6814  
http://www.ijima-e.co.jp/



ISO 9001: 2008認証

取扱店




Printed in Japan 2011.12



## その他オプション(別売)

いろいろな容器のヘッドスペース測定や  
 ガス量も同時に測定できます。

### ■ガス採集硝子管:GS-2




総ガス容量：20mℓ  
 最小目盛：0.2mℓ

測定方法

水中で容器を開封し、ヘッドスペースのサンプルガス全てを採集して内部のガスを抜き取り、ハウジング内へ送り込みます。

※ガラス製品につき多少のサイズ誤差がありますが、あらかじめご了承ください。  
 ※硝子管内と大気との圧力差があるため、「加・減圧用サンブラー」(オプション)が必要です。




ペットボトルや缶のヘッドスペースの残存酸素測定を  
 簡単にするお手伝いをします。

### ■オープナー:KO-X1(ペットボトル用)

測定方法

回転ハンドルを回してペットボトルのフタに穴をあけ、ヘッドスペースのサンプルガスを抜き取り、ハウジング内へ送り込みます。

フタの高さ MIN:16(mm) ～MAX:35(mm)  
 首の直径 MIN:φ22(mm)～MAX:φ36(mm)




### ■缶オープナー:KO-1(缶用)

測定方法

カッターで缶に穴をあけてヘッドスペースのサンプルガスを抜き取りハウジング内へ送り込みます。

缶の直径 MIN:φ45(mm)～MAX:φ155(mm)


※オープナーをご使用いただく場合は、容器内と大気との圧力差があるため、「加・減圧用サンブラー」(オプション)が必要です。




接続するだけで測定ボタンを押せば  
 自動でプリントアウトします。

### ■プリンター:CBM-910Ⅱ-40

印字例






「オキシアイ」は弊社酸素計の愛称です。  
 酸素を測る眼として末永くご愛顧をお願い申し上げます。


**飯島電子工業株式会社**

営業部 〒443-0011 愛知県蒲郡市豊岡町石田1-1  
 TEL 0533-67-2827 FAX 0533-69-6814  
 http://www.iijima-e.co.jp/


 ISO 9001: 2008認証

仕 様	
製品名	残存酸素計・バックマスター
型 式	RO-103
測定方式	O <sub>2</sub> ・DO:隔膜型ガルバニ電池式酸素センサー 水温:半導体温度センサー
表示方式	4桁デジタル液晶表示
表示項目	O <sub>2</sub> 、ガス置換率、DO、飽和率、水温、バッテリー残量、エラーメッセージ、校正時カウント
測定範囲	O <sub>2</sub> : *0.00～9.99% O <sub>2</sub> (最小分解能0.01% O <sub>2</sub> ) 10.0～25.0% O <sub>2</sub> (最小分解能0.1% O <sub>2</sub> ) 2段オートレンジ *最小分解能は0.1% O <sub>2</sub> に設定可能 置換率:0.0～100.0% (最小分解能0.1%) DO測定装置:MA-300 (オプション) 使用時のみ DO:0.00～9.99mg/ℓ (最小分解能0.01mg/ℓ) 10.0～20.0mg/ℓ (最小分解能0.1mg/ℓ) } * 2段オートレンジ *但し、溶存酸素飽和率の測定範囲内 溶存酸素飽和率:0.0～200.0% (最小分解能0.1%) 水温:0.0～40.0℃ (最小分解能0.1℃)
計器精度 (本体指示部のみ)*1	O <sub>2</sub> : ±0.03% O <sub>2</sub> ±1 digit DO: ±0.03mg/ℓ ±1 digit 水温: ±0.1℃ ±1 digit
測定時間	O <sub>2</sub> : 6秒*2 DO: 99% 応答 攪拌開始後40秒以内*3
伝送出力	シリアル通信出力 ・プリンターに接続可 ・PCに接続可
校正方法	O <sub>2</sub> : 空気によるワンタッチ校正 DO: 飽和水、または空気によるワンタッチ校正
機 能	自己診断機能: センサー寿命(センサー交換のお知らせ) 安定時間オーバー、センサー不安定 自動安定判断機能: 数値が安定するとホールドして表示します 時計機能内蔵
使用温度範囲	0～40℃ (O <sub>2</sub> 測定は結露しないこと)
電 源	単3形アルカリ乾電池4本 (DC6V) または、ACアダプター (AC100V)
外形寸法	170 (W) × 123 (D) × 72 (H) mm 本体のみ (突起部分除く)
本体重量	約650g (乾電池含む)

※1. 要求精度のお打ち合わせが必要となります。  
 ※2. おくだけサンプラー (オプション) で最小分解能0.1% O<sub>2</sub>表示設定時、複数サンプルを連続的に自動測定した場合の最短時間。  
 ※3. DO測定装置: MA-300 (オプション) 使用、温度一定、同サンプル連続測定時の場合。  
 ※測定ガスにCO<sub>2</sub>が含まれていると、指示が不安定になったり、センサーの劣化を早めます。CO<sub>2</sub>に影響のない機種を用意しておりますので、メーカーにご相談ください。

## 標準付属品

- 取扱説明書(保証書)
- ワグニット (WA-SGF) \*
- 単3形アルカリ乾電池\*
- ACアダプター
- メンテナンスキット
- 注射針 (交換用) 5本  
追加注文: NN2138S (12本入)
- 針収納台
- 粘着ゴム (20×100mm) 20枚  
追加注文: RG-1 (100枚入)

※ワグニット、乾電池は本体に実装しています。

## 標準価格(税抜)

本体一式(付属品含む) ￥390,000  
 ワグニットWA-SGF(消耗品) ￥ 18,000

※製品改良のため、予告なく仕様および価格を変更する場合がありますので、ご了承ください。  
 (2013.1月現在)

取扱店

残存酸素計


**バックマスター®**

包装バック内の残存酸素を管理する技術者の手助けとなるよう、「バックマスター」と名付けました。  
 「バックマスター」は、弊社の登録商標です。

型式：RO-103

品質管理のパートナーが成長しました。

より早く、より簡単に、より正確に測定します。



サンプル測定無料

テスト器貸出無料


 弊社では品質保証国際規格の認証を取得し  
 良品質の商品をお届け致しております。


**飯島電子工業株式会社**



かつお節などの袋物から飲料用のペットボトルや缶の残存酸素を  
らくらくチェックできます。さらに、飲料の溶存酸素も測定できます。

ワンタッチで自動測定！  
吸引ポンプ内蔵のため、測定ボタン  
を押すだけでOK。

液体を吸っても大丈夫！  
万が一液体を吸ってしまっても壊れ  
ることなく、簡単な部品交換やメン  
テナンスで対応できます。

電源ONですぐに使えます！  
暖機運転が不要なのですぐに測定  
できます。

操作が簡単！  
使用するボタンは5つ、しかも日本語表  
記でわかりやすい操作になっています。

どこでも測定可能！  
乾電池でも使用できるので電源が  
とれない場所でも使用できます。

■ 測定方法

- ①サンプルに粘着ゴムを貼り、注射針を刺し込みます。
- ②測定ボタンを押して、測定開始。

※改良により販売製品とは異なる場合がございます。

DO測定装置:MA-300 オプション(別売)

DOの測定も同時に行う事ができます

本体にDO測定装置をつなげるだけで、飲料の溶存酸素を測  
定する事ができます。

精度よく測定できるハウジング

サンプルを別の容器に移すことがなく、大気に触れずに測定  
できるので、より精度の高い値が得られます。


貴重なサンプルもムダにしません

測定に必要なサンプル量は最小で10cc。  
ムダなサンプル量を極力少なくしました。

通信ソフト:RO-PG オプション(別売)

報告書作成に時間がかかってしまう！という方におすすめ

専用の通信ソフトを使うことで、データを自動で記録することができます。  
報告書などの資料として活用したり、データの保管や管理、必要なデータの検索などが簡単にできます。



本体にパソコンを接続し※1、測定ボタンを押すと自動でデータを転送します。  
※1. 接続にはシリアル端子(RS-232C)が必要です。パソコン側にRS-232C端子がない場合、USB - RS-232C変換器をご用意ください。

データをエクセルなどに変換できるので  
簡単に報告書をまとめる事ができます。

作業時間短縮・安心を実感してください。

● 作業時間がぐーんと短くなりました

- ・自動吸引だから測定ボタンを押すだけで測定できます。
- ・自動安定機能により、安定したところで数値をホールドするので値を読み取るた  
めにつききりになることはなく、一人で2台使うことも可能です。

● 安心して取り扱うことができ、さらに可燃性ガスに強い  
ガルバニ式酸素センサー(ワグニット®)

- ・寿命要因の40%を占めていた隔膜のキズやシワを、ハードカバーと1mm引っ  
込めた隔膜保護構造で徹底的に排除しました。取り扱い時に、気を遣わず安心して  
ご使用いただけます。
- ・ワグニット内部の電解液の成分を調整し、析出物の発生を  
遅らせることで寿命がアップしました。さらに電解液の変  
更と合わせて電極部の台座をセラミックにすることで応答  
速度もアップしました。
- ・ガルバニ電池式のため、サンプルにアルコールやコーヒー豆  
等から排出される可燃性ガスや脱酸素剤から出る可燃性の  
副生成ガスが含まれていても測定することができます。(ジ  
ルコニア式の場合、指示値が低めに出ることがあります。)

● ムダなサンプルを最小限にしました

測定に必要なサンプル量は最小で3cc。  
ガス量の少ないスティックパックも1サンプルで測定可能です。  
※複数サンプルを連続的に測定した場合で、かつ本体のポンプ流量  
を最小値に設定して測定した場合の、最小ガス量となります。

例えばかつおぶしパックを  
1日100袋測定したら・・・

	パックマスター +おくだけサンプラー	従来品
1袋あたりの 測定時間	10秒	60秒
100袋/日 測定した場合	17分/日	100分/日
1ヶ月 測定した場合	約6時間/月	約33時間/月

1ヶ月あたり約27時間も短縮できます！

ワグニットの交換(ワンタッチ交換)




「ワグニット」は弊社酸素センサーの登録商標です。


おくだけサンプラー:PO-1 オプション(別売)

もっと作業時間を短くしたい！もっとコストを下げたい！方におすすめ  
面倒な粘着ゴムはもう必要ありません

〈使い方〉



①サンプルにおくだけ



②測定ボタンを押し、測定完了

おくだけサンプラーは名前の通り、サン  
プルに置くだけで穴があき、測定できます。  
また特殊な粘着シートがついているので、  
サンプルからガスが漏れる事ありません。  
そのため、粘着ゴムを使用する必要がなく、  
作業時間の短縮やコストを削減するこ  
とができます。  
※真空パックや表面がザラザラした包材の場合、  
使用できないことがあります。一度メーカーに  
ご相談下さい。

加・減圧用サンプラー:S-2 オプション(別売)

真空パックやペットボトル・缶等で内部が加圧・減圧の場合でも測定できます


サンプラーS-2は、サンプルが真空パックの場合やペットボトル・缶等で内部が加圧・減圧の場合でも測定できるので、幅広い  
サンプル測定が可能です。また、従来品に比べ作業性もよくなりました。



〈使い方〉



①サンプルに粘着ゴム  
を貼り、注射針を刺  
し込みます。  
コック部分を「吸引」  
に合わせてシリンジ  
を引きます。



②コック部を「中立」に  
合わせ、常圧にします。

③コック部を「排出」に  
合わせてシリンジを  
押しします。

④「吸引」「中立」「排出」  
を2～3回繰り返し、  
測定完了。